

【800SXR エクステンションKIT】

この度は CRAFTSMAN' S 800SXR EXTKIT をお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたもので、一般レジャー使用などではバランスを崩す事がありますのでご注意ください。
- 当商品の取付けは、多少の加工が必要となります。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負い兼ねます。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

取付け説明

- 必要な材料、道具
サンドペーパー#60、六角レンチ 5m/m・4m/m、定規 300m/m 以上のもの、細マジック、ヤスリ、エポキシ接着剤、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフ、金ノコ、#2 プラスドライバー、ベルトサンダー、リューター、ドリル、リベット、リベッターなど
1. 純正のエキゾーストカバーを取外し、その下のアルミのベースリングの M6 のキャップボルトを 1 本取外す（一番ハルの滑走面に近い所）。リベースリングとハルの間に少しはみ出している純正のゴムパッキンをカッターナイフで削ぎ落とします。次にベースリングの 3 ヲ所尖った所を丸く削ります（リングカバーが入りやすいように）。
 2. 反対側のビルジドレンを本体ごと取り外す。ドレン本体の三角形になっているフランジを一角のみ金ノコ等で切り落とします。
 3. 左右のエクステンションを一度合わせてハル側に接着面のケガキを入れる。接着面をペーパーで念入りに足付けをする。エクステンション側の足付けも念入りにします。
 4. 一度仮付けをしてみて、定規を滑走面にあててエクステンションが真っ直ぐに付くように削るなどして調整をします。
 5. 4 の作業が終わったら、一度取外して接着剤の段取りをします。接着面の周りをマスキングテープで養生（接着剤がはみ出る為）し、次に接着剤を混合して多めに接着面に付け、もう一度仮止めをします。はみ出した接着剤をヘラで慣らし、定規で滑走面の平滑を確認してテープを剥がします。このまま接着剤が完全硬化するまで静かに放置しておきます。
 6. 接着剤が完全に硬化したらボルトを外し、エキゾーストリングカバーを取付けます。
ボルト：ベースリングに止まる部分が 6×15 の 3 ヲ所、残り 1 ヲ所は 6×25 を使用。
ワッシャー：ベースリングとリングカバーの間に入れる（2 ヲ所所有）。
次に反対側の仮止めボルトを外し、ビルジドレンの穴を開けて取付けをしてください。
※必ずシリコン等で防水をしておくこと。
※ビルジドレンの穴の位置はノーマルよりエクステンションの厚み分上がりします。
※このままでも使用可能ですが、取付け強度が心配な方はリベット、ボルト等を追加してください。

