

## 【800SXR レーシングスポンソン】

この度は CRAFTSMAN' S 800SXR レーシングスポンソンをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたもので、一般レジャー使用などにはお勧めできません。
- 当商品の取付けは、多少のネジ空け加工が必要となります。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負い兼ねます。  
又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。  
FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

### 取付け説明

- 必要な材料、道具  
ドリル本体、ドリルの刃 5m/m~5.2m/m、プラスドライバー#2、8m/m、スパナ、ネジロック剤
1. コーナーバンパーのサイド部分の2点とサイドバンパーの後ろ2点のリベットをドリルで取り抜きます。  
※コーナーとサイドのバンパーをつなぐステーは、もう一度使用するので無くさないようにしてください。
  2. スポンソンのケガキ穴（両端どちらか）に穴を開けます。
  3. 船体に仮止めをして位置を決めます。
  4. 先に穴を開けた反対の端から穴を開けていきます。（製品は船体に付けたまま）開けたら順番にネジを仮止めしていきます。
  5. ネジにロック剤を付けて本締めをして出来上がりです。

