

【X-2 フットホール】

この度は CRAFTSMAN'S X-2 フットホールをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたモノで、一般レジャー使用で2人乗りなどをすると、バランスを崩すことがありますのでご注意ください。
- 当商品の取付けには、多少の加工が必要です。お客様の足の大きさ、足の置く位置に合わせてカットしてください。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負いません。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

取付け説明

- 必要な材料、道具
ドリルの刃 5m/m、3m/m、木ネジ（何でも良い）3.5m/m、金ノコ、ヤスリ、マジック、リベッタードリル、リベット、デッキマット、デッキマット用接着剤、エポキシ接着剤、ペーパー60#程の物1枚、ハンドグラインダー、ベルトサンダーなど。
1. 船体のデッキマットを剥がして丁度良い位置にフットホール（以下本体）を置いてみる。この時、本体の左右を間違えないようにしてください。フランジになっている方が内側です。大体の位置が決まればマジックでケガキを入れます。
 2. 決めた位置に本体が納まるように当たる部分をカットします。
 3. 3m/mのドリルで3、4カ所穴を開け、木ネジで仮止めをします。
 4. 実際に足を入れてみて邪魔になる部分を少しずつカットしていきます。この時、デッキマットを貼る厚みを計算に入れておいてください。
※強度を考え、切り過ぎに注意。
 5. 4の作業が確実にできたら、5m/mのドリルでリベットの穴を開けます。
※ステー部分6カ所フランジ部分3~5カ所本体から船体のガンネルに向かって4~5カ所。
（ステーの取付けは内側）
 6. 接着する部分にペーパーをかけます。船体側は塗装が完全に剥がれてしまう位までかけます。
 7. 接着部分に接着剤を多めに付け、リベットでかしめていきます。はみ出た余分な接着剤をヘラなどで均して乾かします。
 8. デッキマットを貼って出来上がりです。

