

【X-2 フューエルキャップスモーキングカバー】

この度は CRAFTSMAN' S X-2 フューエルキャップスモーキングカバーをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたモノで、一般レジャー使用で2人乗りなどをすると、バランスを崩すことがありますのでご注意ください。
- 当商品の取付けには、ある程度のFRP、又は板金塗装などの専門知識が必要です。一般の方の取付け作業はお勧めできません。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負いません。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

取付け説明

1. フューエルキャップのスモーキングの方はノーマルのフタを付けた状態に取り付けを行ってください。この時、ロックの金物は取り外しておいてください。
接着剤は“セメダインスーパーX”がお勧めです。(最低1チューブ必要。販売価格：1本980円～1,200円程度。)
又、接着剤が垂れる事があるので、予めはみ出ると思われる部分は養生しておいてください。
もし、作業中に接着剤が手や道具に付いてしまった場合は、ブレーキクリーナー及びラッカーシンナーなどで拭いてください。但し、接着剤が硬化するまでに行ってください。
※“セメダインスーパーX”は湿気硬化タイプなので、低温・低湿度ではなかなか硬化しません。ある程度、温度と湿度が高い所での作業をお勧めします。
2. 取付け前に、必ずフィッティングの確認をしてください。
フィッティングをしてみて、キツイと思われる箇所があり、削る場合は、必ず船体側・フード側を削ってください。
※製品側を削ると穴が空いてしまう危険性があります。
3. 次に接着面をペーパーで足付け（ペーパーでガリガリ擦る）し、脱脂を行い、マスキングテープなどで養生してください。
4. 3の作業の後、接着していきます。接着剤は、かなり多め（はみ出る程）に付けてください。
製品を接着する際は、余分な接着剤を押し出すようにして被せて押さえ込みます。
ある程度、接着剤が押し出されたところで、重りなどを置き、ズレないように放置しておきます。
5. 放置している間に、押し出された接着剤をへらなのでキレイに取り除いてください。
6. マスキングテープは完全に接着剤が硬化してから剥がし、リベット止めをする場合も接着剤が完全に硬化してから行ってください。

