

【X-2 スポンソン】

この度は CRAFTSMAN' S X-2 スポンソンをお買い上げいただきまして有難う御座います。

- 当商品は、競技用として開発されたモノです。一般レジャー使用にはお勧めできません。
- 当商品の取付けには、多少のネジ開け加工が必要です。取付けに自身の無い方は、お近くの専門店等にご相談ください。
- 当商品は、ノークレーム商品とさせていただきますので、取付け・使用に関する一切の責任は負い兼ねます。又、取付け不可能による返品もお受けできませんのでご了承ください。
- 取付け説明書施工方法は絶対的なものではなく、実際の施工法は施工者、ショップの方の判断で行ってください。
- 当商品の取付けに関する電話での問い合わせは、お断りしております。
FAX、又はメールでお願いいたします。なおメールの場合、ご返答に多少のお時間がかかる場合がございます。

取付け説明

- 必要な材料、道具
ドリル本体、ドリルの刃 5m/m～5.2m/m、プラスドライバー#2、8m/m スパナ、ネジロック剤
1. コーナーバンパーのサイド部分の2点とサイドバンパーの後ろ3点のリベットをドリルで取り除きます。
※コーナーとサイドのバンパーをつなぐステーは、もう一度使用するの無くさないようにしてください。
 2. スポンソンのケガキ穴（両端のうちどちらか片側）に穴を開けます。
 3. 船体に仮止めをして、位置を決めます。
 4. 先に穴を開けた反対側の端から穴を開けていきます。この時、製品は船体に付けたままです。
 5. ネジにロック剤を付けて本締めをして出来上がりです。

